



Als de Power Pack niet wordt gebruikt dient deze te worden geladen. De interne lader is van het type « onderhoudslader ». Deze laadt de Power Pack enkel indien de spanning van de interne batterij onder 13,3V zakt.

POWER : Aanzetten [ON] of uitzetten [OFF] van de Power Pack

- De **groene LED's** geven de status van de interne batterij weer.
- Als de **rode POWER LED** oplicht, blokkeert de Power Pack om te diepe ontlading van de interne batterij te voorkomen. Om de Power Pack opnieuw te gebruiken, dient men de batterij volledig op te laden. Indien de interne batterij van de Power Pack niet wordt opgeladen bij het oplichten van de **rode POWER LED**, zal de **rode ACCU LED** oplichten en zal de Power Pack een geluidssignaal uitzenden om te waarschuwen dat de batterij onmiddellijk dient te worden opgeladen.
- Indien de Power Pack gedurende één minuut niet wordt gebruikt schakelt een Auto Power Off systeem de Power Pack uit.

SIGNAL : Deze duidt aan of de Power Pack correct is aangesloten met het op te starten voertuig. Zolang de **rode SIGNAL LED** knippert, kan het voertuig niet gestart worden.

- De **rode LED** knippert :
 1. Geen aansluiting (vb occidatie v/d polen)
 2. Verkeerde polarisatie (+/--)
 3. Kortsluiting.
 4. Spanning op de aansluitklemmen hoger dan 14,5V.

START : Vanaf het moment dat de **groene LED** in het **SIGNAL** vakje oplicht kan de Power Pack worden gestart door de toets [START] in te drukken. Vanaf dit moment heeft u 70 seconden om het voertuig te starten. Na 70 seconden zal het Auto Power Off systeem de Power Pack uitschakelen en een aantal tests (batterijspanning) uitvoeren. Indien alle parameters goed zijn kan de procedure tot opstarten opnieuw aanvangen.

- **MEMO :** Voor het bewaren van geheugens (radio, GPS...) bij het loskoppelen van de voertuigbatterij dient men eerst de Jack-uitgang via de kabel met de sigarenaansteker te verbinden (verifieer of de sigarenaansteker voor of na het contact zit). Daarna drukt men op [ON] en vervolgens op [MEMO]. (of met de OBDII kabel)

NOODPROGRAMMA : Indien er geen batterij in het voertuig aanwezig is of de batterijspanning is minder dan 0,1V, kan u de Power Pack opstarten door de [START]-toets 4 seconden in te drukken. Zet in dit geval de zwarte aansluitklem steeds op het chassis (massa) van het voertuig.

GENERATOR : Laat de aansluitklemmen nog een aantal seconden op de batterij van het gestarte voertuig zitten. Het oplichten van de **groene LED** duidt aan dat de alternator van het voertuig een laadstroom van minstens 13,5V geeft.

NOTA : Schakel steeds de Power Pack uit vooraleer de aansluitklemmen van de polen te nemen.